


682/ 686/ 692/694

C54554	Курок левый	1 шт
C54553	Курок правый	1 шт
C92184	Ось курка	2 шт
C88992	Пружина курка в сборе	2 шт
C53195	Шептало	2 шт
C92183	Ось шептало	2 шт
C90183	Пружина шептало	2 шт



DT10/ DT11

C59774	Курок левый	1 шт
C59775	Курок правый	1 шт
C54937	Ось курка	2 шт
C59154	Пружина курка	2 шт
C59776	Шептало левое /селектор	1 шт
C59777	Шептало правое /селектор	1 шт
C92235	Ось шептало	2 шт
C5C239	Пружина шептало	2 шт

